

## LAMELLIPATTEREIDEN ASENNUS JA HUOLTO

### ASENNUS

Nestekiertoiset patterit asennetaan joko pysty- tai vaakasuoraan. Patterit kiinnitetään kehyksistään joko työntölistoilla tai pulteilla. Patterit kytketään vastavirtaan ja alasyöttöiseksi. Patterit voidaan kytkeä myös yläsyöttöiseksi, mikäli valmistaja on antanut siihen luvan.

### ILMAUS

Patterin ilmausta varten on siihen asennettu kokoojan yläosaan ilmausruuvi.

### TYHJENNYS

Patterin tyhjennystä varten on siihen asennettu kokoojan alaosaan tyhjennysruuvi.

### PUHDISTUS

Patterin lamelliosa on syytä puhdistaa aina kun siihen tarvetta. Puhdistus voidaan suorittaa paineilmalla tai painepesurilla ilmapinnan suuntaisesti.

### **PUHDISTUS ON SUORITETTAVA VAROVASTI.**

Mikäli puhdistus tapahtuu nesteellä, on otettava huomioon ettei neste pääse vahingoittamaan muita osia.

Paras pesutulos saavutetaan pesuaineilla, joiden pH-arvo on yli 10. Samat liuotusaineet, joita käytetään sähkösuodattimien pesussa soveltuvat myös patterin pesemiseen.

### **VÄKEVYYDEN JA LIUOTUSAJAN SUHTEEN ON NOUDATETTAVA PESUAINEN VALMISTAJAN OHJEITA.**

Liuotuksen jälkeen huuhdellaan pesuaine pois patterista HUOLELLISESTI vesisuihkun avulla.

---

#### POSTIOSOITE

PL 21  
14201 TURENKI

#### TOIMITUSOSOITE

LEPPÄKUJA 3  
14200 TURENKI

#### PUHELIN

(03) 644 000

#### TELEFAX

(03) 644 0055